

Instrução para fixação de 1 (uma), 2 (duas) ou mais Caixas de Proteção da Unidade de Medição (CPUM)

OBSERVAÇÕES

- 1) A CPUM deverá ser fixada na direção de entrada da ligação predial de água;
- 2) A abertura da alvenaria para alojamento da CPUM deverá obedecer níveis e prumos adequados;
- 3) A CPUM deverá ser fixada com a tampa frontal e o selo adesivo não deverá ser retirado;
- 4) Instalar o tubo camisa e a curva de 45° (raio longo) em profundidade adequada;

MONTAGEM INTERNA

- 5) A montagem do registro interno da CPUM (ao encargo do SAAE) será instalado ao lado apropriado para o uso do consumidor;
- 6) Após a montagem interna da CPUM, o usuário poderá instalar o seu próprio registro geral e uma torneira de jardim (ambos fora da CPUM).

